Manual de instrucciones del torno para pedicura.

Gracias por la compra de la máquina de torno producida por nuestra empresa.
Para garantizar el buen funcionamiento y desempeño seguro, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usar la maquina.

1. Instalación y conexión del cable.

1.1 Conectar el conector de 5 pines del cabezal del torno a la toma de salida en el panel principal.
1.2 Conecta el pedal al salida S/W
1.3 Seleccione la broca que desea usar, dependiendo del trabajo que vaya realizar y fijela en la parte frontal del cabezal portátil.
1.4 Coloque el selector de velocidad a la izquierda.
1.5 Conecte la fuente de energía.

2. Operacion.

2.1 Presione el interruptor de la función Hand a la izquierda para un control manual, el indicador se activara y la broca comenzara a moverse lentamente. El diodo LED estará en 1-2.
2.2 Desplace el speed control (controlador de velocidad) a la derecha para aumentar la velocidad de giro de la broca. y los Led que indican la velocidad se encenderán.
2.3 Cuando la opción seleccionada sea FOOT (pie), la velocidad se regulara según la presión con la que pise el pedal.
2.4 El selector de sentido del giro puede modificarse, asi por ejemplo FWD gira en el sentido de las agujas del reloj y REV significa que girara en contra del sentido de las agujas del reloj.
2.5 Ajusta la velocidad de giro de la broca a una velocidad razonable para el trabajo que vayas realizar.
2.6 Por favor reduce al mínimo la velocidad de giro antes de invertir el sentido del giro de la broca.

3.Instrucciones

1. No cambie la dirección de giro frecuentemente, podría dañar el cabezal.
2. Gire el control de velocidad al mínimos para decelerar el cabezal antes de apagar.
3. Después del uso poner la cabeza pulidora en su caja.
4. Mientras el torno está en funcionamiento no desenchufe el torno de la parte principal.
5. Para periodos de inactividad largos desenchufe el aparato de la red eléctrica.
6. Está prohibido desmontar el aparato. En caso de avería o mal funcionamiento consulte con su proveedor.

4. Especificaciones.

a) Fuente de alimentación (parte principal).
1. Regulador de voltaje rango: 110-120V, 220-240V, 50/60Hz
2. Potencia de entrada: 10W
3. Voltaje de salida: DC3 - 12V
4. Corriente de salida: 0.8A
b) Pieza de mano (motor).
1. Voltaje de trabajo: DC3 - 12V
2. Corriente nominal: 0.8A
3. Velocidad nominal: 4.000 rpm min - 20.000 rpm max